

LES SYSTEMES D'ATTELAGE

On distingue:

- ◆ Attaches remorque
- ◆ Sellettes d'attelage

L'attache remorque...

...doit être ouverte à l'aide d'un levier, et se ferme automatiquement lors de l'accouplement.

Découplage de la remorque

- ◆ Actionner le frein à main du véhicule tracteur
- ◆ Actionner le frein à main de la remorque (manivelle)
- ◆ Poser les cales
- ◆ Découpler la conduite automatique (rouge)
- ◆ Découpler la conduite de service (jaune)
- ◆ Déconnecter les câbles électriques
- ◆ Ouvrir l'attache remorque
- ◆ Avancer le véhicule tracteur

Accouplement de la remorque

- ◆ Ouvrir l'attache remorque
- ◆ Ajuster le timon (hauteur)
- ◆ S'assurer que personne ne se trouve entre les deux véhicules
- ◆ Reculer le véhicule tracteur jusqu'à ce que l'attache se ferme
- ◆ Actionner le frein à main du véhicule tracteur
- ◆ Contrôler la bonne fermeture de l'attache

◆ D'abord brancher la conduite jaune, ensuite la conduite rouge

- ◆ Brancher les câbles électriques
- ◆ Enlever les cales
- ◆ Débloquer le frein à main de la remorque
- ◆ Contrôler le bon fonctionnement des feux de la remorque

Les sellettes d'attelage

La sellette d'attelage est composée d'un plateau receveur vissé au tracteur, d'un système déverrouillage et d'un plateau d'accouplement pivotant

Découplage

- ◆ Chercher un endroit approprié pour le stationnement
- ◆ Actionner le frein à main du tracteur
- ◆ Couper le moteur
- ◆ Vérifier la fermeté du sol
- ◆ Poser les cales
- ◆ Actionner le frein à main de la remorque
- ◆ Baisser les pieds de support
- ◆ Découpler la conduite automatique (rouge)
- ◆ Découpler la conduite de service (jaune)
- ◆ Déconnecter les câbles électriques
- ◆ Ouvrir le verrouillage
- ◆ Avancer le tracteur

Accouplement

- ◆ Vérifier l'espace entre la cabine et la semi-remorque
- ◆ Ajuster la hauteur de la semi-remorque sur celle du plateau
- ◆ Reculer le tracteur jusqu'au logement de la cheville ouvrière dans le plateau
- ◆ Vérifier la fermeture du verrou et de la goupille de sécurité
- ◆ Accoupler les conduites de freins
- ◆ Brancher les câbles électriques
- ◆ Lever les pieds de support
- ◆ Enlever les cales
- ◆ Débloquer le frein à main de la remorque
- ◆ Contrôler le bon fonctionnement des feux
- ◆ Vérifier l'espace entre la cabine et la semi-remorque en décrivant prudemment une courbe

Contrôle et entretien

- ◆ Vérifier la fixation du plateau
- ◆ Vérifier le bon fonctionnement du verrouillage
- ◆ Éliminer de temps en temps la graisse usée
- ◆ Graisser régulièrement les articulations et le plateau
- ◆ Vérifier le logement de la cheville dans le plateau (jeu)